



保护您的双眼免受伤害

认识您工作场所中对眼睛造成伤害的因素



冲击防护(基于风险评估): 低能量及中等能量冲击或低风险及中等风险冲击

- 基本防护
- 木工
- 手工
- 机加工
- 工程作业
- 建筑

合适的眼部防护产品

安全眼镜



液滴飞溅

- 实验室作业
- 化工
- 工业操作
- 喷漆

全封闭或间接通风孔安全眼罩



气体及微细粉尘

- 工程作业
- 生物危害
- 喷漆

全封闭眼罩



大的粉尘颗粒

- 木工
- 建筑
- 工程作业
- 手工

全封闭眼罩或间接通风孔安全眼罩



熔融金属及热的固体

- 铸造
- 冶炼
- 金属加工

眼罩

